

b77



Guida rapida

bernette

SWISS DESIGN

IMPORTANTI ISTRUZIONI DI SICUREZZA

Osservare le seguenti istruzioni di sicurezza fondamentali durante l'uso della macchina. Leggere attentamente il manuale d'uso prima di usare questa macchina.

PERICOLO!

Per ridurre il rischio di scosse elettriche:

- Non lasciare la macchina incostudita, finché è collegata alla rete elettrica.
- Al termine del lavoro staccare sempre la spina dalla presa di corrente.

Protezione dalle radiazioni LED:

- Non guardare la lampada LED direttamente con degli strumenti ottici (p.es. lente d'ingrandimento). La lampada LED corrisponde alla classe di protezione 1M.
- Se la lampada LED è danneggiata o difettosa, contattare il un rivenditore bernette.

AVVERTENZA

Per prevenire ustioni, incendi, scosse elettriche o lesioni alle persone:

- Per utilizzare la macchina, adoperare solo il cavo di alimentazione in dotazione. Il cavo di alimentazione per USA e Canada (spina NEMA 1-15) può essere utilizzato solo per una tensione di rete di max 150 V (terra).
- Questa macchina può essere utilizzata solo ai fini descritti in questo manuale.
- Utilizzare la macchina solo in ambienti asciutti.
- Non usare la macchina quando è umida o in un ambiente umido.
- Non usare la macchina come giocattolo. E' richiesta maggiore prudenza se la macchina viene usata nelle vicinanze di bambini oppure dai bambini stessi.
- La macchina può essere utilizzata da bambini di età pari o superiore a 8 anni e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o prive di esperienza e conoscenza, se sono stati supervisionati o istruiti sull'uso sicuro della macchina e se comprendono i pericoli risultanti.
- Bambini non devono giocare con la macchina.
- Lavori di pulizia e manutenzione non devono essere eseguiti da bambini senza supervisione.
- Non usare la macchina se il cavo o la spina sono danneggiati, se la macchina non funziona correttamente, se è caduta o danneggiata o se è caduta nell'acqua. In questi casi portare la macchina da un rivenditore autorizzato bernette per farla revisionare o riparare.
- Usare solo gli accessori raccomandati dal produttore.
- Non usare la macchina se le prese d'aria sono bloccate. Tenere le prese d'aria e il pedale liberi da fili, polvere e residui di stoffa.
- Non introdurre degli oggetti nelle prese d'aria.
- Non posizionare oggetti sul pedale.
- Adoperare la macchina solo con un pedale del tipo FC-210.
- Non adoperare la macchina, dove sono usati prodotti contenenti gas propellenti (p.es. bombolette spray) oppure ossigeno.
- Tenere lontano le mani da tutte le parti in movimento. Prestare particolarmente prudenza nelle vicinanze dell'ago.
- Non spingere o tirare la stoffa durante il cucito. Ciò potrebbe provocare la rottura dell'ago.
- Per operazioni nell'area dell'ago, quali l'infilatura dell'ago, la sostituzione dell'ago, l'inserimento del crochet o la sostituzione del piedino, impostare l'interruttore principale su «0».
- Non adoperare aghi piegati o danneggiati.

- Usare sempre una placca d'ago originale bernette. Una placca non idonea può provocare la rottura dell'ago.
- Per spegnere la macchina, mettere l'interruttore principale su «0» e togliere la spina dalla presa. Tirare sempre la spina, non il cavo.
- Togliere la spina dalla presa per aprire o rimuovere i coperchi o per eseguire ogni tipo di lavori di manutenzione.
- Questa macchina è dotata di un doppio isolamento (eccetto USA, Canada e Giappone). Usare solo pezzi di ricambio originali. Osservare le indicazioni per la manutenzione di prodotti con doppio isolamento.
- Il livello di pressione sonora in condizioni normali è inferiore a 70 dB (A).

Importanti informazioni

Disponibilità del manuale

Il manuale d'uso fa parte della macchina.

Conservare il manuale della macchina in un luogo adatto vicino alla macchina e tenerlo pronto per riferimento.

Cedendo la macchina a terzi, allegare sempre le istruzioni per l'uso della macchina.

Impiego corretto

La Sua macchina bernette è concepita e costruita per il solo uso domestico privato. Serve per cucire stoffe e altri materiali, come descritto in questo manuale. Ogni altro uso è da considerarsi improprio. bernette non si assume alcuna responsabilità per le conseguenze di un uso improprio.

Manutenzione di prodotti con doppio isolamento

Un prodotto con doppio isolamento è dotato di due unità d'isolamento, al posto della presa a terra. Elementi di presa a terra non sono presenti in un prodotto con doppio isolamento e non dovrebbero essere montati. La manutenzione di un prodotto con doppio isolamento richiede precisione ed un'ottima conoscenza del sistema e dovrebbe essere effettuata soltanto da un tecnico qualificato. Per assistenza e riparazioni usare solamente pezzi di ricambio originali. Un prodotto con doppio isolamento è caratterizzato come segue: «Doppio Isolamento» oppure «isolato doppio».



Anche il simbolo può indicare un prodotto a doppio isolamento.

Tutela dell'ambiente



BERNINA si impegna nella tutela dell'ambiente. Ci adoperiamo di aumentare la sostenibilità ambientale dei nostri prodotti, migliorandoli costantemente in termini di progettazione e tecnologia di produzione.

La macchina è contrassegnata dal simbolo del bidone della spazzatura barrato. Ciò significa, che la macchina non deve essere smaltita nei rifiuti domestici. Dovuto allo smaltimento improprio, possono entrare delle sostanze pericolose nelle falde acquifere e quindi entrare nella nostra catena alimentare, danneggiando così la nostra salute.


La macchina deve essere restituita gratuitamente presso un vicino punto di raccolta RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche e Elettroniche) o presso un punto di raccolta per il riciclaggio della macchina. Informazioni sui punti di raccolta sono disponibili presso il vostro municipio locale. Al momento dell'acquisto di una nuova macchina, il rivenditore è obbligato a riprendere gratuitamente la vecchia macchina e smaltirla correttamente.

Se la macchina contiene dati personali, la cancellazione dei dati è la propria responsabilità prima di restituire la macchina.



Contenuto

Collegare e accendere la macchina	1
Avvolgere la spolina del filo inferiore.....	1
Infilare il filo inferiore	2
Infilatura del filo superiore	2
Panoramica menu selezione.....	4
Sostituzione del piedino.....	4





Collegare e accendere la macchina







Avvolgere la spolina del filo inferiore














Infilare il filo inferiore




Infilatura del filo superiore









Panoramica menu selezione



- | | | | |
|---|------------------|---|-------------------|
| 1 | Punti utili | 4 | Asole |
| 2 | Punti decorativi | 5 | Punti quilt |
| 3 | Alfabeti | 6 | Memoria personale |

Sostituzione del piedino





Per ottenere le istruzioni complete, basta collegarsi al manuale online e ai video didattici su <https://www.mybernette.com/b77>, o scannare il codice QR con lo smartphone.



www.mybernette.com/b77

5200077.00A.03 / 026CJB1203 | it 2023-06

© BERNINA International AG
Steckborn CH, www.bernina.com